

HSS (M2)

 Rebaixador corte à direita
com pino guia fixo.
Counterbore with solid pilot.

Haste Cilíndrica				
para rosca métrica	∅ rebaixo d2 mm	∅ pino guia e 8 d1 mm	l2 / l1 mm	d3 h 9 mm
4301 - FURO COM ROSCA				
M 3	6	2,5	14 / 71	5
M 4	8	3,3	14 / 71	5
M 5	10	4,2	18 / 80	8
M 6	11	5	18 / 80	8
M 7	13	6	22 / 100	12,5
M 8	15	6,8	22 / 100	12,5
M 9	16	7,8	22 / 100	12,5
M10	18	8,5	22 / 100	12,5
M11	19	9,5	22 / 100	12,5
M12	20	10,2	22 / 100	12,5
M14	24	12	29 / 130	16
M16	26	14	29 / 130	16
4302 - FURO PASSANTE				
M 3	6	3,2 3,4	14 / 71	5
M 3,5	6,5	3,7 3,9	14 / 71	5
M 4	8	4,3 4,5	14 / 71	5
M 4,5	8,4	4,8 5,0	18 / 80	8
M 5	10	5,3 5,5	18 / 80	8
M 5,5	9,4	5,9 6,1	18 / 80	8
M 6	11	6,4 6,6	18 / 80	8
M 7	12	7,4 7,6	18 / 80	8
M 8	15	8,4 9,0	22 / 100	12,5
M 9	15	9,5 10	22 / 100	12,5
M10	18	10,5 11	22 / 100	12,5
M11	19	12 13	22 / 100	12,5
M12	20	13 14	22 / 100	12,5
M14	24	15 16	29 / 130	16
M16	26	17 18	29 / 130	16

Haste Cônic				
para rosca métrica	∅ rebaixo d2 mm	∅ pino guia e 8 d1 mm	l2 / l1 mm	cone morse nº
4301 - FURO COM ROSCA				
M 10	18	8,5	25 / 140	2
M 11	19	9,5	25 / 140	2
M 12	20	10,2	25 / 140	2
M 14	24	12	30 / 150	2
M 16	26	14	35 / 180	3
M 18	30	15,5	35 / 180	3
M 20	33	17,5	40 / 190	3
M 22	36	19,5	40 / 190	3
M 24	40	21	40 / 190	3
M 27	43	24	50 / 236	4
4302 - FURO PASSANTE				
M 10	18	10,5 11	25 / 140	2
M 11	19	12 13	25 / 140	2
M 12	20	13 14	25 / 140	2
M 14	24	15 16	30 / 150	2
M 16	26	17 18	35 / 180	3
M 18	30	19 20	35 / 180	3
M 20	33	21 22	40 / 190	3
M 22	36	23 24	40 / 190	3
M 24	40	25 26	40 / 190	3
M 27	43	28 30	50 / 236	4


4301

DIN 373

 Rebaixador para furo com rosca
(pino guia no diâmetro interno
da rosca)

4302

DIN 373

 Rebaixador para furo passante
(pino guia no diâmetro externo
da rosca)
